

BETRIEBSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SERVICE
ISTRUZIONI D'USO
HANDLEIDING
INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DRIFTSINSTRUKS
DRIFTSINSTRUKTIONER
DRIFTSVEJLEDNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
NAVODILO ZA UPORABO
NÁVOD NA OBSLUHU
UPUTE ZA RAD
MANUAL DE OPERATII
TREORACHA OIBRIÚCHÁIN
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EL KITABI
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
사용설명서
使用说明书


DT 4.4


MAKE IT BECKER.






AIR
1



MAX.
PRESSURE
mbar
MAX.
m³/h
DIN EN ISO 11203
Accuracy Class 2
K pA = 3 dB(A)
1m
L pA = 60 dB(A) - 50Hz
L pA = 60,5 dB(A) - 60Hz
2



BECKER
BECKER
7 kg
15,4 lbs
3



A > 100mm
A > 4"
> 5°C/41°F
< 45°C/113°F
max. 90%
max.
800m
A
A
4



4 mm
6 mm
T20
5



6



7


MOTOR-PROTECTION
=
SERVICE FACTOR
X
RATED CURRENT
SF 1.XX
50Hz
60Hz
XXX / XXX V
XX / XX A
8



3 ph
L2 L1 L3
U1 V1 W1
M
3~
ON (I)
OFF (0)
1
2
MAX 10x/h
9


3 ph
10


PRESSURE
0
2
10 [m]
¼"
½" + 1x
11



MAX.
+1,0 bar
+29,5 in.HG
12

Maintenance






13







n=0min^{-1}

2-3 Min



14


CLEANING INTERVAL

SUCTION AIR


40h

200h


EN149 - FFP3
42 CFR 84 - N100




15



16







D: 25 mm
H: 24 mm
No.: 90958000000

17

3000 h






A_{MAX} = 16mm
A_{MIN} = 11mm

A_{Γ} < 11mm




→ No. 90138700005 (SET)


18



19



20



21